



●各部の名称




製品名	自重 (g)	最大ドラッグ 力(kg)	ギア比	スプール 径(mm)	最大ライン巻取 (cm/ハンドル1回転)	ボール/ローラー ベアリング
ビースト 400	482	14	4.8 : 1	45	68	7/1
ビースト 400 左	482	14	4.8 : 1	45	68	7/1
ビースト 400 ハイギア	488	11	6.2 : 1	45	88	7/1
ビースト 400 ハイギア 左	488	11	6.2 : 1	45	88	7/1

●ラインキャパシティ

※ラインキャパシティについて:糸巻量は使用する各社ラインによって誤差が生じます。また、ラインを巻取るテンションによっても変化します。実釣においてはスプール径目一杯に巻くことはいないため、上記の糸巻量は目安としてください。

●スプール交換方法について



安全上の注意 ご使用前に必ずお読みください。	
 注意	
	● 糸をリードするレベルファインドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれてけがをするおそれがあります。 ● ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをするおそれがあります。
	● 糸が勢よく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。 ● 心臓ペースメーカー等の電子医療機器を装着した人は磁石を取り扱わないでください。
	● 磁石を誤って飲み込むと、生命に関わる場合があります。小さいお子様の手の届かない場所に保管ください。万が一呑み込んだ場合は至急医師の診断を受けてください。 ● 磁石と磁石または他金属等の磁性体の間には非常に強い吸着力があります。急激に吸着し跳ねたりしますので眼鏡などを利用して保護して取り扱ってください。 ● 磁石を磁気テープ、磁気カード、その他記憶媒体、時計、電子機器に近づけないでください。故障やデータ破損の危険があります。
	● 回転しているスプールには触れないでください。けがをするおそれがあります。

環境・美化 *
ECO
協力商品

※製品の各仕様・デザイン・価格については、改良等のため予告なく変更する場合があります。

ノブを強く締めるとスプールの左右のガタが無くなりスプールにブレーキ力が発生します。ノブを弱く緩めるとスプールフリーが向上します。通常はスプールの左右のガタが無くなる程度に調整します。風が強く、キャスト時に糸が浮く時に締めこみ調整します。

ドラグとは、魚が強く引いたときにラインを切られないように魚の引く力に合せてラインをスムーズに送り出すシステムです。正確にドラグを調整するには「バネばかり」を使用すると良いでしょう。スタードラグを回転させてドラグ力の調整を行います。

まずリールをロッドに取り付け、ラインをロッドのガイドに通してからラインをバネばかりに結びます。ラインの強度の限界点に達する前にドラッグが滑り出すようにします。ドラッグはライン強度の1/3をはかりの目盛りがさした時に滑り出すようにセッットします。ライン強度の1/3に設定する方法は一般的な目安ですので、対象魚や釣り場の状況に合せて調整してください。ドラッグが弱すぎると確実なフックセッット(アワセ)が出来ませんし、強すぎると魚の強烈な引きにラインブレイクしてしまいます。(ライン強度テスト値の1/2以上の強さに調整すると、ラインブレイクする恐れがあります。)

※左ハンドルは強弱の回転方向が逆です。

根掛かりした時は竿やリールで無理にあおらないで、手に手袋やタオルつけて巻きつけ切るようにしてください。

- リールの回転部にはグリスや油がついていますので、衣類を汚さないように注意してください。
- リールを釣り以外の目的で使用しないでください。
- サムパークラッチを押したままハンドルを回転させないでください。故障の原因となります。
- 内部部品にはエッジ等がありますので手で切らないよう注意してください。
- リールは、精密機器であるため落とし、衝撃を与えないよう、丁寧に扱ってください。

- 濡れたままや、湿度の高い状態や温度の高い状態で長時間保管しないでください。
(車内や道具箱など)
- 水分を良く拭き取り陰干しした後、しっかりと乾燥させてください。
- 必ず竿から外した状態で保管してください。

リールは精密機械なので定期的なメンテナンスが必要です。つねに最良の状態で使用するためには、使用後必ず清掃と注油をしなくてはなりません。水道の水を流しながらリールの表面に付着した砂、汚れなどをサッと洗い落とします。その際、ドラッグ、ギアなどが収められているリール本体に絶対に水が入らないように注意してください。下図の位置にオイルやグリスをさします。以上はあくまで、日常行なっていただく最低限のメンテナンスです。シーズンに一度は分解して洗浄・注油をするオーバーホールが必要です。オーバーホール修理はビュア・フィッシング・ジャパンリペアセンターにて承っております。内部は非常に複雑な構造な為、弊社でのオーバーホールをお勧めいたします。

メカニカルブレーキ部	スプール側BB	サイドプレート内 BB
		
ハンドルノブ	レベルwindシャフト部	
		

状態



たら逆の手順で装着します。