



Revo[®] ALX THETA

SPINNING REEL

日本語版取扱説明書



日本語取扱説明書

Revo[®] ALX THETA

このたびはアブ・ガルシアRevo ALX THETAシリーズをお買い上げいただきありがとうございます。アブ・ガルシアリールは50年以上もの間、高品質、高性能、高耐久性のリールの代名詞として知られ、今日でも、トーナメントサーキットを転戦するバスプロ、記録を目指すエキスパート、フィッシングガイドなど、世界中のトップアングラーに選ばれています。Revo ALX THETAシリーズの性能を十分に引き出し、あなたの釣りを楽しいものにするために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。またこの取扱説明書は大切に保管してくださいますよう、お願い申し上げます。

《主 な 仕 様》

- ・7 ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア部に Salt Shield ™ ボールベアリング採用
- ・フリクションフリー メインシャフト支持構造
- ・AMギアリングシステム
- ・COGデザイン
- ・ウォーターシールドカーボンマトリックスドラッグシステム
- ・2WAY DRAG™
- ・ワンピース Durametal™ ボディ
- ・C6カーボンローター
- ・アルミ ユニフローベール
- ・ロケットラインマネジメント
- ・Duracarbon™ ハンドルとEVAハンドルノブ
- ・Always-ONインスタントアンチリバース (ON-OFFレバーなし)
- ・ソルトウォーター対応

仕様一覧表

製品名	自重(g)	ギア比	最大ライン巻取長 (cm/ハンドル1回転)	最大ドラッグ力 (kg)	ベアリング入数 (ボールローラーベアリング)
Revo ALX THETA 1000S	190	5.2:1	63	3	7/1
Revo ALX THETA 2000S	200	5.2:1	69	3	7/1
Revo ALX THETA 2000SH	200	6.2:1	83	3	7/1
Revo ALX THETA 2500S	215	5.2:1	73	5.2	7/1
Revo ALX THETA 2500SH	215	6.2:1	87	5.2	7/1
Revo ALX THETA 2500MSH	218	6.2:1	87	5.2	7/1
Revo ALX THETA 3000SH	230	6.2:1	96	5.2	7/1
Revo ALX THETA 3000MSH	238	6.2:1	96	5.2	7/1
Revo ALX THETA 4000SH	250	6.2:1	98	7	7/1
Revo ALX THETA 5000H	365	5.6:1	91	10	7/1

ラインキャパシティ①ナイロン・フロロカーボン (m)

製品名	0.148mm 約3lb/0.8号	0.165mm 約4lb/1号	0.205mm 約6lb/1.5号	0.235mm 約8lb/2号	0.285mm 約12lb/3号	0.33mm 約16lb/4号	0.37mm 約20lb/5号	0.405mm 約22lb/6号
Revo ALX THETA 1000S	100	80						
Revo ALX THETA 2000S	130	100						
Revo ALX THETA 2000SH	130	100						
Revo ALX THETA 2500S		170	100					
Revo ALX THETA 2500SH		170	100					
Revo ALX THETA 2500MSH				170	120			
Revo ALX THETA 3000SH			150	110				
Revo ALX THETA 3000MSH					220	150		
Revo ALX THETA 4000SH					220	150		
Revo ALX THETA 5000H					210	170	150	

ラインキャパシティ②PEライン・スーパーファイヤーライン (m)

製品名	PEライン									スーパーファイヤーライン							
	PE0.4	PE0.6	PE0.8	PE1.0	PE1.2	PE1.5	PE2	PE3	PE4	0.5号	0.8号	1.0号	1.2号	1.5号	2号	3号	4号
Revo ALX THETA 1000S	100	80								100							
Revo ALX THETA 2000S		100	80								90						
Revo ALX THETA 2000SH		100	80								90						
Revo ALX THETA 2500S			150	120							160	130					
Revo ALX THETA 2500SH			150	120							160	130					
Revo ALX THETA 2500MSH						200	150							210	150		
Revo ALX THETA 3000SH					150	110						160	120				
Revo ALX THETA 3000MSH						340	220							340	220		
Revo ALX THETA 4000SH						340	220							340	220		
Revo ALX THETA 5000H								240	170							260	180

※最大ライン巻取について:最大ライン巻取はスプール径からの計算値によってハンドル1回転あたりのライン最大巻取長を表示しております。

※ラインキャパシティについて:糸巻量は使用する各社ラインによって誤差が生じます。また、ラインを巻取るテンションによっても変化します。実釣においてはスプール径目一杯に巻くことはないため、上記の糸巻量は目安としてください。

※PEラインを巻く場合は、巻き初めに滑り止めのナイロンライン下巻きが必要です。

※製品の各仕様・デザイン・価格については、改良等のため予告なく変更する場合があります。

Revo ALX THETA その他特長と使用方法

左右両用ハンドル

ハンドル位置を左右交換する場合は、ハンドルの反対側についているハンドルキャップを外してください。ハンドルを糸巻き方向とは逆に回し本体から外して本体の反対側に入れ替え、ハンドルを糸巻き方向に回して締めれば、簡単に左右のハンドル入れ替えが出来ます。

インスタントアンチリバース機構

インスタントアンチリバース機構によりハンドルの逆回転方向のアソビ(ガタ)をなくし、アタリをとりやすく、確実なアワセを可能としました。本製品にはストッパーレバーが無く、ストッパーは常にONの状態となっております。ルアーを竿先まで、巻き込んだ場合は、ベールを開く前にスプールの糸繰りだし方向に回転させ、必ず糸のたるみを作ってください。

コイルベイルスプリング

耐久性に優れたコイルベイルスプリングを採用。

ラインクリップ

スプールのスカート部分にあるラインクリップは、リールを使わないとき、ラインの端を保持しておくために使用します。

注 意

- キャスト(投げる)の時は、ベールを起こすことを忘れないでください。仕掛けが切れたり、思わぬ方向にとんで、周囲の人にけがをさせるおそれがあります。
- キャスト(投げる)の時は、ストッパーをONにして投げてください。OFFにして投げると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。
- ストッパーをOFFにして釣っていると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。
- リールを釣り以外の目的で使用しないでください。
- 糸が勢いよく出ているとき糸をつかまさないでください。糸で指を切ることがあります。
- リールの回転部にはグリスや油が付いていますので、衣類を汚さないように注意してください。
- リールを構成します各部のパーツは食用ではありません。リールは幼児の手の届かないところへ保管してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。
- 回転しているスプールには触れないでください。けがをするおそれがあります。
- スプールと糸の間に指をはさまないように注意してください。指を切る恐れがあります。
- サミング操作をする場合、ヤケドや指をはさんでケガをする恐れがありますので、注意してください。
- 糸をリードするレベルウィンドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれてけがをするおそれがあります。
- ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをするおそれがあります。
- リールを構成します各パーツは精密なセッティングにより出荷されておりますので、分解などのメンテナンスは、当社へおまかせください。

ピュア・フィッシング・ジャパン株式会社

〒135-0042 東京都江東区木場2-15-12 MAビル

TEL 03-6860-5180



■仕様/デザインは改良などのため予告なしに変更することがあります。

●ドラッグ調整

ドラッグとは、ドラッグの締め付けを調整することにより、魚の急激な引きに対応し、スプールが空転して糸切れを防ぐ機構です。



●スプール脱着方法

※ドラッグノブは反時計回りに回せば、外れます。



※ドラッグノブは右に回すと強く締まり、左に回すと弱くなります。

※リールをロッドにセットし、ラインをロッドのガイドに通してから調節してください。アンチリバースONの状態で、手で糸を引き出しながら、ドラッグの締め付けを調節します。通常は糸が切れる寸前にスプールが空転するよう調節します。

●2wayドラッグの設定方法


釣種・釣法にあわせてドラッグワッシャーの組付け順序を変えることにより、“ライト”及び“タフ”の2通りのドラッグ初期設定を可能にしました。

- ・タフ:ドラッグMAX重視のタフなドラッグ設定。(出荷時の設定です)
- ・ライト:1kg以下の張力設定をより繊細に調整可能にできます。




新品のラインをリールに巻く方法

必ず図のような方法でリールをロッドにセットし、まずベイルアームを開き、新しいラインをスプールに結びます。再度ベイルアームを閉じて、スプールにラインを巻いてください。しっかりと巻くために、ドラッグはしっかりと締め適度なテンションをかけながら巻いてください。



ラインを巻く適正量

スプールエッジA位置がラインの適正巻き終わり位置です。ラインを多く巻き過ぎるとライントラブルの原因となります。



糸巻状態の調整方法

使用糸の特性により、糸巻量や糸巻形状が変化しますので、標準の糸巻状態にてご使用いただくために、付属のワッシャーで調整して下さい。

糸巻状態調整ワッシャー(白)
図の白いワッシャーで調整します。



メンテナンス

リールの性能をいつまでも維持する為には釣行毎のメンテナンスが大切です。特にソルトウォーターで使った際は水洗いが必要です。水洗いする前に必ずドラッグノブを締めて下さい。そして、水道などの流し水でリールの内部に水が入らないように注意しながらリールの表面の汚れ、塩をサッと洗い流します。その際、リールを水に漬けるような洗い方や長時間の水洗いは絶対にさせて下さい。洗った後は乾いた布で拭き、十分に乾かしてから、必ず注油して下さい。オイル、グリスの塗布する箇所は下記のイラストを参考にして下さい。注油回数が少ないのはもちろん良くありませんが、不必要な箇所への注油や必要以上に多くのグリスをつける、と、回転不良などにつながりますのでご注意ください。リールの保管時はドラッグを必ず緩めておいて下さい。

